

DEMARRAGE A L'AIDE DE CABLES



Voici la bonne façon de procéder :

- 1 - Placer le véhicule dépanneur à proximité du véhicule à dépanner.
- 2 - Conneter d'abord le pince rouge sur la borne positive + de la batterie du véhicule en panne.
- 3 – Raccorder l'autre pince rouge sur la borne + du véhicule de secours.
- 4 – Placer l'une des pinces noires au pôle négatif - de la batterie de secours.
- 5 – Fixer l'autre pince noire sur un point de masse , c'est à dire un élément métallique du compartiment moteur du véhicule à dépanner.
- 6 – Après avoir bien vérifié que les câbles sont bien branchés, qu'ils ne sont pas proches d'éléments en mouvement (courroie, ventilateur....) démarrez le moteur du véhicule dépanneur et laissez tourner le moteur.
- 7 – Actionnez le démarreur du véhicule à dépanner,
Si le problème vient de la batterie qui est déchargée, le véhicule en panne devrait alors démarrer.

En vous souhaitant de ne jamais avoir à utiliser ce tutoriel !