





TEST BRANCHEMENT CHARGEUR SECTEUR

GPS FONCTIONNANT
CORRECTEMENT



GPS EN PANNE



MEMES TENSIONS QU'IL SOIT
ALLUME OU ETEIND